

ポストの右上

製品の中心

下穴
φ5mm

下穴
φ5mm



取付用 施工マップ

ヒネリ


【使用方法】

- ①ポストの設置位置に合わせて施工マップをテープ等で貼り付けます。
- ②施工マップの上からドリルで下穴を空けます。

取付穴ピッチ 170mm

下穴
φ5mm

下穴
φ5mm



取付穴ピッチ 230mm