

ポストの右上

製品の中心



取付用 施工マップ

ANTEQ

【使用方法】

- ①ポストの設置位置に合わせて施工マップをテープ等で貼り付けます。
- ②施工マップの上からドリルで下穴を空けます。

下穴
φ6mm



下穴
φ6mm




取付穴ピッチ 100mm

下穴
φ6mm



下穴
φ6mm



取付穴ピッチ 230mm